3号館 3320教室
HATOYAMA campus

◆ 映像システム 取扱説明書

【 使用機器の準備 】

①移動式機器設備をスクリーン前に移動します。
②移動式機器設備ラックの黒い電源プラグをコンセントに差し込みます。

[スクリーンの準備]

①スクリーンスタンドの上部にあるフックにスクリーンを吊り下げます
②スクリーンスタンド後ろ側にあるボタンを押しながらアームを引き上げます





【 プロジェクターの電源の入れ方 】

①プロジェクターのサイドにあるメインパワースイッチボタンを「ON」にします。
②プロジェクター上面の操作パネルにある「STANDBY／ON」ボタンを押します。

「ZOOM」ボタンで画面サイズが変わります。

「MUTE」ボタンで音のON／OFFを選んで下さい。

「STANDBY／ON」で電源のON･OFF をします。

「FOCUS」ボタンで画面のピントを合わせます。

「INPUT」ボタンで使用機器の切り替えを行います。

下記の順で切り替わります
RGB1→RGB2→VIDEO

【 消音の方法 】

プロジェクター上面の操作パネルの「MUTE」ボタンで消音になります

【 終了のやり方 】

①各機器の電源を「OFF」にします。
②プロジェクター上面の操作パネルにある「STANDBY／ON」ボタンを長押し（約3秒間）します。
③ランプが消えたあと1分くらいで冷却ファンが止まります。
④冷却ファンが止まってからプロジェクターサイドにあるメインパワースイッチボタンを「OFF」にします。
⑥スクリーンスタンド後ろ側にあるボタンを押しながらアームを引き下げスクリーンを収納します。
（手を挟まないようにご注意ください）
⑦移動式機器設備ラックの黒い電源プラグをコンセントから抜いてください。
（冷却ファンが止まる前にコンセントを抜くと壊れる場合があります）

※ 不明な点がありましたら、総合メディアセンター（内線：6734）にお問い合わせ下さい。

平成 23 年 3 月作成

3号館 3320教室
HATOYAMA campus

【 書画装置の表示使用方法 】 プロジェクター入力端子「VIDEO　IN」に接続されています

①書画装置本体の電源（本体横）を入れます

②プロジェクター上面の操作パネルの「INPUT」ボタンを押して(＊1、＊2)「VIDEO」に切り替えます

※ズームなどの操作は書画装置本体で行ってください

＊1：INPUTボタンを押して画面が切り替わる間に「HITACHI」のマークが映し出されます

＊2：切り替えに少々時間がかかります

【 VHSビデオの表示使用方法 】 書画装置の外部入力「AV1」に接続されています



①VHSビデオ本体の電源を入れます

②書画装置前面パネルの「入力選択」で「VHSビデオ」を選択します

③プロジェクターの「INPUT」ボタンを押して「VIDEO」に切り替えます

※再生、停止等の操作はビデオ本体で行ってください

【 パソコンの表示接続方法 】 プロジェクター入力端子「RGB　IN　1」に接続されています

①移動式機器設備に備え付けのケーブルをパソコンに接続します

（MACを使用する場合、MAC変換コネクタが必要な場合もあります）

（MAC変換コネクタは10号館教務担当にて貸出）

②プロジェクターの「INPUT」ボタンを押して「RGB1」に切り替えます

【 その他持ち込みAV機器の表示接続方法 】 ※別途AV用映像ケーブルが必要です

①書画装置背面の「外部入力」端子「AV2」に映像用ケーブルを接続します（AV1はVHSビデオで使用）

②書画装置前面パネルの「入力選択」で「AV2」を選択します

③プロジェクターの「INPUT」ボタンを押して「VIDEO」に切り替えます

【 LANネットワークの使用方法 】

教卓下に情報コンセントが設置されています。パソコンのネットワークへの接続が可能ですが、認証が必要です。

詳しくはこちら別紙「情報コンセント、無線LANの利用方法について」をご覧ください。

※　不明な点がありましたら、総合メディアセンター（内線：6734）にお問い合わせ下さい。

平成 23 年 3 月作成